



*Активатор за ферментация за  
енологична употреба*

# Bioferm BV

## Активатор за ферментация

Амониеви соли, витамин В1 и инактивирани дрожди, целулоза – основен активатор за алкохолна ферментация. Bioferm BV спомага за мултипликация на дрождите и редуцира ферментационните отклонения.

### ЕНОЛОГИЧНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- > За да се осигури добро развитие на алкохолната ферментация е необходимо дрождите да получат всички хранителни елементи, които са необходими за техния метаболизъм и размножаване. Мъстта не винаги съдържа тези елементи (напр. асимилируем азот, тиамин, аминокиселини ...) в достатъчни количества.
- > Bioferm BV осигурява тези хранителни субстанции. Спомага за бързо размножаване в началото на ферментация и позволява поддържането на високо популационно ниво по време на процеса, като понижава риска от затруднен край на ферментацията.
- > Използването на Bioferm BV позволява да се намали производството високо комбиниращи се компоненти и така редуцира риска от SO<sub>2</sub> комбинация.

### ДОЗИРОВКА

20 до 30 g/hl

### НАЧИН НА УПОТРЕБА

Прибавете Bioferm BV в началото на ферментация, при засяване на мъстта.

### ОПАКОВКА

1 кг

### СЪХРАНЕНИЕ

Пазете в оригиналната опаковка, херметически затворена. Продукта е чувствителен на светлина и влага.

**BV Technologies Ltd.**