



Танини за енологична употреба

FlavaTann BV Skin

Натурален Гроздов Танин

FlavaTann BV Skin се произвежда чрез екстракция на фенолни компоненти от ципите на бяло грозде с подходяща степен на зрялост. Екстракта е пречистен чрез физични процедури, които предпазват всички свойства на полифенолите. FlavaTann BV Skin притежава подходяща степен на аstringентност и приятна органолептика.

FlavaTann BV Skin се разтваря лесно във вода и вино и може да се прибавя по всяко време преди бутилиране.

ЕНОЛОГИЧНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- ✓ Поради своя произход, продукта притежава същия полифенолен профил, като танините на виното.
- ✓ Повишава структурата на бели и червени вина, без да променя забележимо аstringентността на вината.
- ✓ Води до ароматна комплексност.
- ✓ Стабилизира цвета чрез комбинация с антоцианите, като се препоръчва използването на контролирано дозиране на O₂ (Микро/Макро оксигенация).

ДОЗИРОВКА

Червено вино: 5-30 г/хл

Бяло вино: 2-10 г/хл

НАЧИН НА УПОТРЕБА

Препоръчително е продукта да се разтвори във вино в съотношение 1:10 (танин : вино), да се разбърка добре и да се добави в съда с виното. Да не се използват матални предмети при бъркането, защото този танин се влияе от металните йони.

ОПАКОВКА

1 кг

СЪХРАНЕНИЕ

Пазете продукта в своята оригинална опаковка херметическа затворена.

BV Technologies Ltd.