



*Активатор за ферментация за
енологична употреба*

Nutriferм BV

Активатор за ферментация

Активатор за алкохолна ферментация базиран на амониеви соли и Витамин В. Nutriferм BV спомага за мултиплицирането на дрождите и намалява ферментационните отклонения.

ЕНОЛОГИЧНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- > За да се осигури добро развитие на алкохолната ферментация е необходимо дрождите да получат всички хранителни елементи, които са необходими за техния метаболизъм и размножаване. Мъстта не винаги съдържа тези елементи (напр. асимилируем азот, тиамин) в достатъчни количества.
- > Nutriferм BV осигурява тези хранителни субстанции. Спомага за бързо размножаване в началото на ферментация и позволява поддържането на високо популационно ниво по време на процеса, като понижава риска от затруднен край на ферментацията.
- > Използването на Nutriferм BV позволява да се намали производството високо комбиниращи се компоненти и така редуцира риска от SO₂ комбинация.

ДОЗИРОВКА

20 до 30 g/hl

НАЧИН НА УПОТРЕБА

- > Препоръчваме да добавите Nutriferм BV на два етапа:
 - 1) В началото на ферментация, при засяване на дрождите в мъстта.
 - 2) Когато плътността се повиши от 20 до 30 точки, чрез препомпване с аерация.
- > При рестартиране на ферментация, Nutriferм BV се добавя само веднъж (виж протокол).

ОПАКОВКА

1 кг

СЪХРАНЕНИЕ

Пазете в оригиналната опаковка, херметически затворена. Продукта е чувствителен на светлина и влага.

BV Technologies Ltd.